

NYCKELN TILL STADEN*

QUICKSTART GUIDE

AKTIVERINGSDOSA




AKTIVERA NYCKEL

- 1 Sätt in nyckeln i dosan (blå LED)
- 2 Slå kod, avsluta med #.

*Vid rätt kod grön LED.
Ta ut nyckeln genast.*

*Vid fel kod röd LED.
Ta ut nyckeln och sätt i den igen och slå annan kod.*



LED INDIKATIONER

- Blå** redo att aktiveras
Grön lyser om rätt kod är slagen
Röd lyser om fel kod är slagen

Swedlock AB
Korsvägen 31
302 56 Halmstad
Tel 010-434 86 60
info@swedlock.se
swedlock.se