



GUIDE


**BYTE AV BATTERI
NYCKEL PRO**




- 1 Öppna batteriluckan med hjälp av ett STORT gem eller liknande. Avlägsna locket.



- 2 Ta ur batteriet ur hållaren. Använd ej verktyg.



- 3 Stick ner ett nytt batteri under främre flärpen.



- 4 Sätt tillbaka locket. Känn så det klickat fast.

